

ANDROID TAHVEL KASUTAJATE JUHT

Palun tutvuge põhjalikult selle toote kasutamise juhendiga ja hoidke seda tulevaseks kasutamiseks.

ALUSTAMINE

Toite sisse/välja lülitamine

Selleks, et oma tahvelarvuti sisse lülitada, vajutage ja hoidke toitenuppu 2–3 sekundit. Valige keel ja seadistage oma tahvelarvuti vastavalt käivitusjuhendile. Selleks, et tahvelarvuti välja lülitada, vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit, seejärel vabastage see. Ekraanil kuvatakse "Toide väljas" ja "Taaskäivita". Tahvelarvuti väljalülitamiseks puudutage ekraanil "Toide väljas". Kui tahvelarvuti on külmunud, vajutage ja hoidke toitenuppu 5 sekundit, et teostada sunnitud väljalülitamine.

Aku

Tahvelarvutisse on paigaldatud uuesti laaditav Liioon-aku. Kui kasutate tahvelarvutit ainult aeg-ajalt, soovitame teil aku täielikult tühjendada umbes kord kuus. Ärge visake tahvelarvutit tulle.

Unerežiim

Selleks, lülitage tahvelarvuti unerežiimi, kui see on sisse lülitatud, vajutage toitenuppu korra; taastumiseks vajutage uuesti.

Näpunäide:

Unerežiimi minevaja seadmiseks minge jaotisse Seaded > Ekraan > Uneaeg.

AVALEHT

Alumise menüü ikoonid

1. Tagasi
2. Avakuva
3. Hilised tegevused
4. Rakenduste koguaeg.

Kodu seaded, vidinad ja taustapildid

Pikalt vajutades tühjale kohal Kodu ekraanil, kuvatakse Kodu seaded, Vidinad ja Taustapildid.

Valige "Kodu seaded", et lubada/keelata rakenduste ikoonide automaatne lisamine Kodu ekraanile. See kehtib uutele rakendustele, mis on installitud Play Poest. Sealt saab ka kiirelt lubada/keelata teavituspunktid (notification dots).

Valige "Vidinad", puudutage ja hoidke ükskõik millist rakendust (nt. Kell) ning lohistage see seejärel Kodu ekraanile, et see lisada. Eemaldamiseks lohistage see "X Eemalda" kohale.

Valige "Taustapildid", et muuta tahvli praegust taustapilti, valides vaiketaustapiltide, interaktiivsete taustapiltide või oma fotode hulgast.

PÕHISEADED

Kiirseaded

Pühikuge ekraani ülaosast alla, et avada Kiirseaded

Wi-Fi: Puudutage, et ühenduda/langetada ühendust WiFi-võrguga

Bluetooth: Lülitage tahvelarvuti Bluetooth sisse/välja

Mitte segada: Blokeerige heli või vibratsioon pärast selle funktsiooni sisselülitamist

Taskulamp: Selle väikese ikooni puudutamisel lülitatakse välkvalgus kohe sisse

Ekraani automaatpööramine: Lülitage ekraani automaatpööramine sisse/välja

Aku säästurežiim: Lülitage väikese võimsusega režiim sisse/välja

Lennurežiim: Lülitage kõik võrguühendused sisse/välja

Ekraanipilt: Klõpsake "Ekraanipilt", et teha pilt teilt nähtavast liidesest

Puudutage ikooni, et muuta kiirseadetes olevaid valikuid.

Rohkem seadeid

Pühikuge ekraani ülaosast alla ja puudutage seadete ikooni, et siseneda täielikku seadete liidesesse. Või puudutage Avakuval asuvat Seadete ikooni sisenemiseks.

Võrk ja Internet

Ühenduge mis tahes töötava WiFi-ga

Lülitage lennurežiim sisse/välja

Kontrollige andmekasutust

Ühendatud seadmed

Lülitage Bluetooth sisse/välja

Seostage Bluetooth-seadmetega ja kontrollige seostatud seadmeid

Helistage seadmele ja kontrollige helistatavat seadet

Lisage ja kontrollige printereid

Rakendused ja teatised

- *Kontrolli hiljuti avatud rakendusi
- *Kontrolli kõiki tahvelarvutis olevaid rakendeid
- *Määra rakenduste õigused
- *Desinstalli kolmandate osapoolte rakendused
- *Kohanda rakenduste teatise seadeid
- *Tühjenda rakenduste vahemälu

Aku

- *Kuva järelejäanud akuprotsent
- *Luba/keela aku säästurežiim
- *Kohanda unerežiimi minemise aega

Ekraan

- *Kohanda ekraani heledust
- *Kohanda fondi suurust ja ekraani suurust
- *Määra ekraanisaalver
- *Muuda taustapilti
- *Kohanda unerežiimi minemise aega

Heli

- *Määra meedia, alarmide ja teadete helitugevused
- *Määra "Ära segra" eelistused
- *Määra teatiste ja alarmide helid
- *Lülita sisse/välja ekraani lukustamise, laadimise ja puudutuse helid

Ekraanipilt

- *Määra ekraanipildi tegemise viivitusaeg
- *Määra ekraanipiltide kausta asukoht
- *Lülita sisse/välja "Näita ekraanipildi nuppu olekuribal"

Vihje:

Ekraanipildi tegemiseks vajuta koos heli vähendamise nuppu ja toitenuppu. Või lülita sisse "Näita ekraanipildi nuppu olekuribal", seejärel puuduta pildistamiseks alumise menüü ikooni.

text

Salvestusruum

*Vaata ja halda oma salvestusruumi

Turvalisus ja asukohahted

*Määra ekraani lukustusmustrit, nt parool, PIN, libistusjoon jne.

*Luba/keela kõik teated ekraani lukustamise ajal

*Luba/keela asukohateenused konkreetsetele rakendustele

*Määra, kas parooli sisestamisel kuvatakse see või peidetakse

Kasutajad ja kontod

*Lisa ja halda oma tahvelarvuti kasutajakontosid

Hõlbuskasutus

*Nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele: halda ekraanilugeja, subtiitrite ja muude sätete seadistusi

Google

*Määra Google'i teenustega seotud eelistused

Süsteem

*Määra keel

Valige "Keel ja sisestamine" > "Keeled" > "Lisa keel", et lisada oma keel. Pärast lisamist tõstke soovitud keel reas ülespoole, hoides ja lohistades sümbolit =.

*Taasta tehasesätted

Valige "Lähtesta valikud" > "Kustuta kõik andmed (tehase lähtetus)", et taastada tehasesätted.

*Määra kuupäev ja kellaaeg

*Luba/keela varundamine

*Kontrolli tahvelarvuti üksikasjalikku teavet

VÕRGUÜHENDUS

Minge Wi-Fi seadettesse Sätete liideses või sisestage otse Kiirseadete kaudu.

Wi-Fi ÜHENDUS

Valige „Võrk ja Internet“ ja lülitage sisse Wi-Fi. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi ühendused;

Valige oma Wi-Fi võrk ja sisestage õige parool.

BLUETOOTH-I SEADMEPAARITUS

Palun lülitage sisse Bluetooth nii oma tahvelarvutis kui ka Bluetooth-seadmes.

Valige „Ühendatud seadmed“ ja lülitage sisse Bluetooth;

Valige „Bluetooth“ > „+ Uue seadme sidumine“, et siseneda otsinguvaatesse. Saadaolevad seadmed kuvatakse mõne sekundi pärast;

Valige soovitud seade, et saada sidumiskood, ja klõpsake mõlemal seadmel nuppu „SUDA“.

Mõnele seadmele rakendub automaatne ühendus.

RAKENDUSE HALDAMINE

Rakenduse allalaadimine ja installimine

Puuduta ja ava avakuval Play Poe;

Logi oma Google kontoga sisse, otsi ja laadi alla vajalik rakendus.

Rakenduse haldamine

Rakenduse teisaldamine

Vajuta rakendusele ja hoia seda all, seejärel lohista see soovitud ekraanile.

Rakenduse eemaldamine avakuvalt

Vajuta rakendusele ja hoia seda all, seejärel lohista see X-i kohale, et see avakuvalt eemaldada.

Rakenduse desinstallimine

Vajuta rakendusele ja hoia seda all, seejärel lohista see prügikasti kohale, et rakendus desinstallida.

Rakenduse vahemälu tühjendamine

Mine seadetes > Rakendused ja teatised;

Vali rakendus > Salvestusruum > TUHISTA VAHMÄLU.

INTERNETIS NAVIGEERIMINE

Enne internetis navigeerimist veendu, et tahvelarvuti on ühendatud töötava Wi-Fi võrguga.

Võid kasutada eelinstallitud Chrome'i brauserit või mõnd muud Play Poest allalaaditud brauserit.

TÕRKEOTSING

K1. Tahvelarvuti ei lülitu sisse.

Taaskäivita tahvelarvuti pärast 30-minutilist laadimist;

Vajuta toitenuppu, et kontrollida, kas tahvelarvuti on ooterežiimis;

Vajuta ja hoia toitenuppu 5 sekundit, et tahvelarvuti välja lülitada, seejärel taaskäivita see;

Vajuta nööelaga Lähtestusnuppu (Reset), et tahvelarvuti taaskäivitada.

K2. Tahvelarvuti ei lae.

Veendu, et USB-kaabel on korralikult ühendatud laadimisportiga;

Proovi mõnda muud ühilduvat USB-kaablit ja adapterit.

K3. Töötamise ajal kuvatakse veateade.

Desinstalli veateatega rakendus ja lae see seejärel uuesti alla ning installi;

Vajuta nööelaga Lähtestusnuppu (Reset), et tahvelarvuti taaskäivitada.

K4. Arvuti ei tuvasta tahvelarvutit.

Veendu, et tahvelarvuti on sisse lülitatud;

Proovi mõnda muud USB-kaablit;

Proovi mõnda muud arvuti USB-porti;

Vali tahvelarvuti arvutiga ühendamisel mitte "Laadi seda seadet", vaid "Kandke faile" või "Kandke fotosid (PTP)".

K5. Tahvelarvuti ei ühendu Wi-Fi-võrguga.

Veendu, et tahvelarvuti Wi-Fi on sisse lülitatud;

Veendu, et sisestasid Wi-Fi-ühenduse loomisel õige parooli;

Taaskäivita ruuter;

Veendu, et ruuteri seadetes pole filtreerimise seadistust või seadmete ühendamise piirangut; Unusta praegune Wi-Fi-võrk, lähtesta ruuter ja ühendu Wi-Fi-võrguga uuesti.

K6. Tahvelarvuti mälumaht pole piisav.

Kustuta rakendused, mida sa ei kasuta;

Puhasta rakenduste vahemälu regulaarselt;

Paigalda microSD-kaart mälu laiendamiseks